1. Trotec

- Codes RVB instructions

Codes RVB instructions

Dans l’ordre :

Noir : 0, 0, 0

Rouge : 255, 0, 0

Bleu : 0, 0, 255

51, 102, 153

0, 255, 255

0, 255, 0

0, 153, 51

0, 102, 51

153, 153, 51

153, 102, 51

102, 51, 0

102, 0, 102

153, 0, 204

255, 0, 255

255, 102, 0

255, 255, 0